BWC-30H05シリーズ

取扱説明書



ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。

強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ

- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセン ターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様をパッケー ジでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販 売店にご連絡ください。

セットアップ

本製品をパソコンに接続する前に、付属のCD でセットアッ プを行ってください。

もし、セットアップの前に接続してしまったときは、表示され たウィザードをキャンセルして、すぐに本製品を取り外して ください。

CD をセットして少し待つと、やがて「簡単セットアップ」が起動します。 画面のメッセージや質問に答えて、「開始」「次へ」などのボタンをク リックすることで画面が進み、セットアップを完了させることができま す。接続の方法やタイミングは、セットアップの最後に画面で案内され

(1) [開始]をクリックします。



- (2) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら[同意する]をクリッ クします。
- (3) インストールウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。
- (4) [完全]を選択して[次へ]をクリックします。



(5) [インストール]をクリックします。



(6) [完了]をクリックします。



(7) USB カメラを接続→「次へ」をクリックします。



(8) 「セットアップ完了」の画面で「再起動」をクリックします。



再起動後に自動で「簡単セットアップ」が起動しない場合は、CDをド ライブから出し、もう一度セットしてください。 CD が読み込まれ、(1)の画面が表示されます。ご希望に応じて BUFFALO Skypeのセットアップを行ってください。

カメラのご使用方法(基本操作)

● カメラを使ってみよう


「スタート]-「プログラム]-[BUFFALO]-[BUFFALO BWC- 30H05 USB PC Camera] の順にクリックし、[AMCap] を選択します。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。 [Devices]メニューの[BUFFALO BWC-30H05 USB PC Camera] を選択してください。




● 各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。



[Video Capture Pin]



[Preview]


チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビューできます。

チェックが入ってないと、画面に何も映りません。必ずチェックを入れてブ レビューを有効にしてください。 注意

[Video Capture Filter]

画質等の調整を行います。

※ 「イン・アウトドア] や 「点滅」の設定を変えることで画質が改善されることが あります。



●スナップショット

カメラ本体のスナップショットボタンを押すと、静止画を撮って保存することができます。

※ スナップショットボタンによるスナップショットは、AMCap起動中のみ有効です。





保存先を指定して静止画を保存します。 [Rotate] 画像を回転します。



カメラのご使用方法(キャプチャ)

● ビデオキャプチャしてみよう

(1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした 動画の保存先を指定します。



(2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。



(3) [Ready to Capture]ダイアログが表示 されます。[OK]をクリックします。



(4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャ が終了します。

フレームレートを変えたいとき

- ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。
- ② [Choose Frame Rate]ダイアログ が表示されます。ご希望の数値に 変更して[OK]をクリックします。



撮影時間の上限を決めたいとき

- ① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。
- ② [Capture Time Limit]ダイアログ が表示されます。ご希望の時間を 設定して[OK]をクリックします。



ファイルサイズの上限を決めたいとき

- ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。
- ② [Set File Size]ダイアログが 表示されます。ご希望のフ アイルサイズを設定して [OK]をクリックします。



(5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプ チャした動画を保存します。



アシインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。


- a) [スタート] ー [プログラム] ー [BUFFALO] ー [BUFFALO BWC-30H05 USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall] を選択し ます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- **b)** コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

ヘッドセットのご使用方法

本製品にはヘッドセットが同梱されています。パソコンのマイク/ヘッドホ ン端子に接続すれば、ボイス&ビデオチャットを楽しむことができます。



ヘッドセットをご使用になる場合は、ドライバのインストールは 必要ありません。パソコンに接続すれば、すぐにご使用いただ 注意けます。



● 耳かけ部分について


ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用 される方の耳にあう形に変更可能です。必要に応じて、樹脂部分を調 整してご使用ください。



● マイク部分について

マイク部分の軸を曲げることができます。必要に応じて、樹脂部分を調 整してご使用ください。







お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますよう

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 O&A 情報、最新ドライバ・ファー ムウェアをご確認ください。

サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへ お問い合わせください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

Web サポート **86886.jp/mail/** (http://www 不要) ※上記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより 質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1センター) 03 - 5781 - 7435 月~± 9:30~19:00 東京第2センター 03 - 5365 - 3102 日~± 9:30~19:00 050 - 3101 - 0070 月~± 9:30~19:00 052 - 619 - 1825 月~金(祝日除く)

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。

(注)営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。 ※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款を よくお読み下さい。

弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の 修理 web 予約

状況確認が可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要) 送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5

株式会社バッファロー修理センター受付宛 052 - 698 - 7330 電話番号

> ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*) * 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。

【注意事項】

- ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵 送は固くお断りします。
- ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送 中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証してい ただくなどの措置をお取りください
- ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。 ※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、 修理完了日より3ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行 サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

添付品の販売(備品販売窓口)ページ

86886.jp/bihin/ (http://www 不要

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www 不要) より登録いただけます。

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様 が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権 利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ

- 2 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し、無償修理」とは、製品が取得において、「無償修理」とは、製品が協信した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修 せんがあれるのと、「・無関係加工となった」が、「・無関係加工となった。 理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、
- るを様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、繋社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属
- 品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 1 倒息が故障」た場合 お変様け 保証事に記載された保証期限内に弊針に対し修理を依頼すること 数加か取降した物点、お合物は、体証者に応載された味証別削りに弁社に対し19年程を取納すること により、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっ ても、無償保証の適用を受けることができません。
- 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されてい ことがある。
 に他国会が表現している場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が 消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 類(レンートなど) かが付きれていない場合。 ちお客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起 因して故障または破損した場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器と の接続により故障または破損した場合。
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または
- 級項して場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が 、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理よ、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送けてださい。修理センターについては各製品添付のマニュアル (電子マニュアルを含みます)またはシャケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、 ご送付時には老配便など送付迎えが残る方法でご送付ください。鄭送は励くお断り致します。
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有す
- る他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス 3 ハートアイスク寺のケータの回復委員会ではAアイノの参拝に呼ばるしては、物理の内谷により、アイスクもしくは基因を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有債修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂き ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質上で音向に添えたい場合もでざいます。

第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を 修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保 証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更さ ・BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名

は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載 していません。



初版発行2006/9/8 PY00-32131-DM10-01 C10-012